



Decalogo per la manutenzione corretta della tenda di squadriglia *by Cooperativa Il Gallo*

1. Monta la tenda correttamente (chiedi ai tuoi capi-reparto come fare!);
2. Numera i pali per non sbagliare nel montaggio;
3. Usa i cordini originali e se non li hai più usa corde dello stesso tipo (esempio: una corda rigida messa al posto di una corda elastica rischia di rompere parti della tenda al primo soffio di vento...);
4. Scegli il terreno giusto dove mettere la tenda, evita un terreno troppo sassoso o con radici che possono danneggiare il catino;
5. Sotto il catino stendi sempre un telo in pvc . In questo modo eviti che eventuali sassi possano nel tempo lacerare il pvc del catino;
6. Durante l'uso tieni il catino sempre pulito da fango, rami e oggetti che possono rovinarlo e, col tempo, creare piccole lacerazioni;
7. Quando riponi la tenda devi pulire bene il catino anche da eventuali macchie di terra o fango;
8. Non riporre mai una tenda bagnata o umida, la muffa non sempre è possibile toglierla una volta riaperta la tenda e inoltre rovina i tessuti;
9. La paleria va risposta sempre nel suo sacchetto: chi mette picchetti o pali insieme al catino, o al sovratelo, rischia che quest'ultimi si danneggino;
10. Se hai bisogno di fare riparare la tenda rivolgiti a laboratori specializzati.